



## Skötselanvisningar av ytmaterial!

Genom korrekt skötsel och underhåll så ökar livslängden och kvalitén på dina möbler betydligt. Här nedan följer några korta råd och tips.

### Material: Faner

**Ytbehandling:** UV-baserad lack

**Allmänna fakta:** Alla fanerade (tunna ark av trä belagda på ett annat kärnmaterial) möbler reagerar på luftfuktighet och värme, om det är för hög fukthalt i luften så riskerar möblerna att "svälla" och är det för torrt så kan materialet dra ihop sig. Växlingarna i materialet kan skapa sprickbildningar, orsaka "resning" av fanerets yta (bli sträva) och andra problem.

**Regelbunden skötsel:** Kan lätt torkas av med en fuktig trasa, kanske med något mildt rengöringsmedel. Avsluta alltid rengöringen med att torka torrt med en ren och torr trasa.

**Undvik:** Heta föremål då de kan orsaka missfärgningar. Vassa saker som lätt kan åstadkomma repor, jack eller liknande. Rengöringsmedel med slipmaterial vilket repar sänder ytan.

**Övrigt:** Notera att alla faner/trä är naturmaterial vilket innebär att det kommer att förändras i solljus, variera från yta till yta.

### Material: Massivträ

**Ytbehandling:** Lack

**Regelbunden skötsel:** Kan lätt torkas av med en fuktig trasa, kanske med något mildt rengöringsmedel. Avsluta alltid rengöringen med att torka torrt med en ren och torr trasa.

**Undvik:** Heta föremål då de kan orsaka missfärgningar. Vassa saker som lätt kan åstadkomma repor, jack eller liknande. Rengöringsmedel med slipmaterial vilket repar sänder ytan.

**Övrigt:** Notera att allt massivträ är naturmaterial vilket innebär att det kommer att förändras i solljus, variera från yta till yta.

### Material: Laminat

**Regelbunden skötsel:** Kan lätt torkas av med en fuktig trasa, kanske med något mildt rengöringsmedel. Avsluta alltid rengöringen med att torka torrt med en ren och torr trasa. Med största försiktighet så kan man vid kraftig nedsmutsning (fläckar) använda lite t-röd och därefter torka med en lätt fuktig trasa samt efterföljande torr. Även nylonborstar kan vara behjälpliga.

**Undvik:** Att placera saker med hög värme på ytorna. Vassa saker som lätt kan åstadkomma repor, jack eller liknande. Rengöringsmedel med slipmaterial vilket repar sänder ytan. Stålull och slipande rengöringsvampar med mera då dessa kan orsaka blanka avvikande partier på ytan.

### Material: Metall

**Ytbehandling:** Pulverlack / krom

**Regelbunden skötsel:** Kan lätt torkas av med en fuktig trasa, kanske med något mildt rengöringsmedel. Avsluta alltid rengöringen med att torka torrt med en ren och torr trasa. Med största försiktighet så kan man vid kraftig nedsmutsning (fläckar) använda lite t-röd och därefter torka med en lätt fuktig trasa samt efterföljande torr. Även nylonborstar kan vara behjälpliga.

**Undvik:** Heta föremål då de kan orsaka missfärgningar. Vassa saker som lätt kan åstadkomma repor, jack eller liknande. Rengöringsmedel med slipmaterial vilket repar sänder ytan.

---

**SA Möbler AB**  
Kyrkefallavägen 3  
SE-543 34 Tibro  
Sweden

**Telephone**  
+46(0)504-198 00  
**Telefax**  
+46(0)504-150 65

**Email**  
info@samobler.se  
**Internet**  
www.samobler.se

**Sales offices**  
Rosenlundsgatan 40, Stockholm  
Karlavagnsgatan 18, Göteborg  
Kyrkefallavägen 3, Tibro



#### **Material: Läder**

**Regelbunden skötsel:** Skinn och lädervaror är ett levande material och kräver därmed också ett löpande, regelbundet underhåll. Ett finare läder är mjukare och därmed också mindre behandlat vilket i sin tur gör det än känsligare. Vid behov kan läder torkas eller gnuggas försiktigt med en ren, mjuk trasa (ren och urvriden). Därtill bör man regelbundet (ett par gånger om året eller efter användningsgrad) behandla lädret med speciella läderkrämer/oljor (fråga fackhandel).

Läder absorberar fukt och därför måste fläckar avlägsnas snabbt, annars blir det oåterkalleligen en del av lädret (Om så blir fallet så är det oftast bäst att acceptera det som en patinering av produkten ifråga).

**Undvik:** Att placera läderklädda produkter i direkt närhet till värmekällor eller i direkt solljus då det sliter lädret än snabbare. Därtill skall man ej utsätta lädret för kemikalier eller oljor då dessa kan förstärka fläckar och skador snarare än att hjälpa.

Kom också ihåg att det är en naturprodukt som vid sträckning / belastning bibehåller den förändrade formen.

Sist, repor uppstår lätt, undvik att utsätta läder för vassa detaljer.

**Vid eventuella frågor så är Ni mer än välkomna att kontakta oss:**

**E-post** [info@samobler.se](mailto:info@samobler.se)

**Telefon** +46 504 198 00



## Skötsel och handhavandeinstruktion av elektriskt höj och sänkbara bord.

Så här använder du ditt elektriskt höj och sänkbara bord på ett korrekt vis vilket borgar för god ergonomi och säkerhet. Observera att borden endast får användas i kontorsmiljöer.

### Innan användning av bordet:

- \* Säkerställ ett fritt rörelseutrymme kring bordets sidor om minst 50mm.
- \* Säkerställ att inga föremål finns över bordet och som kan påverka / påverkas av bordets uppåtgående rörelser.
- \* Säkerställ att inga föremål finns under bordet och som kan påverka / påverkas av bordets nedåtgående rörelser.
- \* Ställ in så att bordet står helt plant med hjälp av justeringsskruvarna och vattenpass. Maximalt justeringsspann är 10mm.
- \* Anslut bordets elanslutning i 220v uttag. OBS se till att bordets sladd tillåter fulla rörelser upp och ned med hänsyn till såväl längd som rörelsemönster. Använd skarvsladd vid behov.

### Handhavande av bordet (justera höjden av bordet):

1. Säkerställ att ingen person eller något föremål finns inom bordets rörelseutrymme.
2. Om skrivbordet önskas högre, håll in UPP-knappen tills önskad höjd är uppnådd.
3. Om skrivbordet önskas lägre, håll in NED-knappen tills önskad höjd är uppnådd.

(Endast knappsats med lagringsmöjligheter)

4. Vill du memorera ett höjdläge? Ställ in önskad höjd och tryck "S+1", "S+2" eller "S+3".
5. För att återgå till memorerad höjd, håll inne knapp för önskad höjd.
6. Om bordet ej stannar trots att tryckknapparna ej är intryckta, **drag ur sladden!**
7. Om bordet ej går att höjjustera eller om benen hamnat på olika höjd så nollställer man bordet genom att
  1. Hålla in NED-knappen tills bordet är i bottenläge.
  2. Håll därefter in knappen ytterligare 10sek och invänta en liten "nigning" då har bordet nollställts.
  3. Upprepa gärna ytterligare en gång!

Vid eventuella frågor så är Ni mer än välkomna att kontakta oss:

E-post [info@samobler.se](mailto:info@samobler.se)

Telefon +46 504 198 00